



— Projektowana instalacja c.o.

1) Przy przejściach rur przez przegrody budowlane stosować tuleje ochronne z tworzywa sztucznego.